

Ingebruikname van een KLOVER pelletkachel



Na de installatie van uw KLOVER-pelletkachel is de inbedrijfstelling een essentiële stap om uw kachel correct in te stellen en de werking ervan te begrijpen. Deze handeling moet bij voorkeur worden uitgevoerd door een erkende technicus.

Te volgen stappen

1. Vul de pelletbak. U kunt deze vullen tot maximaal 2 cm onder de afdichting van het vulluik.
2. Controleer of de vulklep en de vuurhaarddeur goed gesloten zijn
3. Sluit de stekker van de kachel aan op het stopcontact. Meestal bevindt de aansluiting zich aan de achterkant van de kachel. Bij platte modellen bevindt deze zich onderaan aan de voorkant van de kachel. Steek de stekker er goed in
4. Schakel de kachel in door de „I/O“-knop in de stand „I“ te zetten. Deze knop bevindt zich naast de stekker van de kachel. De LED's op het bedieningspaneel gaan branden als de stekker correct is aangesloten
5. Plaats 3 AAA-batterijen in de afstandsbediening
6. Stel de afstandsbediening in op de gewenste taal (FRE voor Frans) met behulp van de knoppen  
7. Er verschijnt een bericht „Vóór installatie“. Druk op „NEE“.
8. Blijf op de Set-knop drukken totdat het hoofdmenu verschijnt. Als het bericht "Apparaat niet gevonden" verschijnt, verwijzen we u naar ons artikel ["Apparaat niet gevonden"](#)
9. Druk op de Set-knop om naar de instellingen van de kachel te gaan. Ga vervolgens naar het menu "Stand-by". Activeer dit met . Een  moet verschijnen. Als u de „Stand-By“-stand niet activeert, zal de thermostaat van de afstandsbediening niet in werking treden
10. Ga naar het instellingenmenu van de kachel door op de Set-knop te drukken. Ga vervolgens naar het menu "Eerste vulling". Er verschijnt een melding „PAR CHARGER IN OFF PREMI UP“. Druk op  zodat de schroef kan draaien. Dit is een belangrijk punt, aangezien het om de eerste ontsteking gaat; je hoeft dit maar één keer te doen. Als u deze stap overslaat, bestaat het risico dat de kachel niet aansteekt omdat er onvoldoende pellets in de brandkamer zitten. Het vullen duurt ongeveer één minuut en 30 seconden
11. Ga naar het instellingenmenu van de kachel door op de Set-knop te drukken. Ga vervolgens naar het menu „Klok instellen“. Stel de tijd en datum van de kachel in met behulp van de  
12. Steek ten slotte de pelletkachel aan met de afstandsbediening door op de knop  te drukken. Wacht ongeveer 10-15 minuten totdat er een vlam verschijnt

Bij de eerste keer aansteken kunnen er een verfgeur en wat nevel uit de kachel komen. Geen paniek, dit komt doordat de verf zich aan het apparaat hecht, aangezien het nieuw is. Dit verschijnsel doet zich voor bij de eerste en tweede keer aansteken.

Zorg ervoor dat de ruimte tijdens deze periode goed wordt geventileerd. Laat de pelletkachel ongeveer 1 uur op vol vermogen draaien (vlamstand 5 en ventilatorstand 1-2). Zodra dit is gebeurd, kunt u uw pelletkachel normaal gebruiken.