

Quando devo substituir a junta do meu fogão?



As juntas da porta e do vidro dos fogões a lenha são peças sujeitas a desgaste. Com o passar do tempo, estas irão perder a capacidade de garantir a estanqueidade do seu fogão. Surgirão sinais de desgaste.

Como reconhecer esses sinais?

Os sinais de desgaste mais comuns são os seguintes:

1. A junta começa a desfiar-se e a desintegrar-se
2. O vidro do fogão escurece devido à fuligem (maior estanqueidade)
3. O fogão consome mais lenha do que o habitual (tiragem mais forte)

Quando se verificar um dos pontos acima referidos, é necessário substituir imediatamente a junta da porta/vidro.

Como substituir a junta da porta?

De um modo geral, o processo é bastante simples. Basta:

1. Retirar a junta antiga da porta com uma chave de fendas
2. Raspar a cola antiga com uma chave de fendas para remover o máximo possível de resíduos
3. Aspirar os resíduos de cola
4. Medir com precisão o comprimento da junta e cortá-la com uma tesoura
5. Aplicar [cola térmica Magic Feu](#) na ranhura onde vai colar a nova junta
6. Posicione a nova [junta de porta Magic Feu](#) à volta da ranhura onde aplicou anteriormente a cola térmica
7. Deixe a porta fechada durante cerca de 12 horas para que a cola térmica seque

As [juntas de porta Magic Feu](#) são fornecidas de série com um tubo de cola térmica. Isto evita que tenha de comprar os dois artigos separadamente.

Como substituir a junta do vidro?

No que diz respeito à junta do vidro, isso depende do fabricante. Cada salamandra é diferente. Entre em contacto connosco para que possamos informá-lo.

ART_2953_ART

ART_2941_ART

ART_2943_ART