

# Sonda de temperatura do forno em curto-circuito - E0100.08



O alarme E0100.08 relacionado com a sonda de temperatura do forno surge nos fogões Rika equipados com um modo de cozedura quando é detetado um curto-circuito nessa sonda.

O modo de cozedura deixa de estar disponível. Contacte o serviço pós-venda. O aquecimento a pellets pode continuar a funcionar, dependendo do modelo.